

Терморегулятор GS Element



Терморегулятор GS Element предназначен для управления системами электрического и водяного обогрева. Функция недельного программирования даёт возможность разделить сутки на четыре периода и автоматически поддерживать различную температуру в каждом периоде. Также можно выбрать «ручной» или «запрограммированный» режим. Может управляться из любой точки планеты при помощи смартфона (для этого необходимо подключение терморегулятора и смартфона к сети интернет) через приложение Tuuya smart или Smart Life.



1. Технические характеристики



Напряжение	230VAC, 50/60HZ
Потребляемая мощность	<1Вт
Дифференциал переключения	1°C (0.5~1°C доступно)
Погрешность	±1°C
Тип датчика	NTC
Максимальная нагрузка	16А
Диапазон регулирования	5°C~60°C
Допустимая температура эксплуатации	-5-50°C
IP класс	IP20
Wi-Fi	iEEE802.11b/g/n2.4GHz +20dBm 52mW



2. Панель дисплея





3. Функционал кнопок



- 1. Включение / Выключение:** Нажмите клавишу  в течение 3 секунд, чтобы включить, нажмите еще 3 секунды, чтобы выключить.
- 2. Блокировка кнопок:** на главном экране нажмите клавишу  3 секунды для блокировки кнопок, снова нажмите на 3 секунды для разблокировки.
- 3. Выбор режима работы:** на главном экране нажмите **M** для выбора одного из режимов работы: программа, комфорт, режим Eco или каникулы.




В комфортном режиме: нажмите кнопки  или  для установки температуры режима, подтверждение не требуется, терморегуляторы всегда будут работать при заданной температуре. По умолчанию 23°C, максимум 35°C.

В режиме Eco: нажмите  или  для установки температуры, подтверждение не требуется, терморегуляторы всегда будут работать при заданной температуре в этом режиме. По умолчанию 18°C, максимум 35°C.


В программном режиме: Терморегулятор будет работать по программе, указанной в настройках F2.

Временный режим: в программном режиме нажмите  или  для установки температуры, терморегулятор перейдет во временный режим и будет работать при заданной температуре до следующего периода нагрева настроенном в программном режиме.



Режим каникул: нажмите  или  для установки температуры, подтверждение не требуется, терморегуляторы будут работать при заданной температуре в соответствии с днями, заданными в расширенной настройке F4. По умолчанию 10°C, максимум 20°C.

4. **Дата и время.** Нажмите  для настройки дня недели и времени. Используйте кнопки  и  для изменения значений. Нажимайте **M** для подтверждения.

4. Настройка и программирование



Нажмите  в течение 3 секунд, чтобы выключить терморегулятор.

Нажмите **M**, для входа в настройки F1.






Нажмите  или , чтобы выбрать меню установки F1, F2, F3, F4, F5.

Меню установки	Тип установки	
F1	Настройка даты и времени	Задать дату и время
F2	Программирование	Запрограммируйте температуру на разные периоды
F3	Время эксплуатации термостата	Показывает сколько времени термостат был в эксплуатации
F4	Специальные глубокие настройки	Настройки для специалистов
F5	Wi-Fi настройки	000 – без изменений 001 – сбросить и WIFI в EZ mode 002 – сбросить и WIFI в Ap mode

F1 Настройка даты и времени:

Выберите F1, нажмите **M** для подтверждения, нажимайте кнопки  и  для изменения дня недели и времени, нажмите **M** для подтверждения. После завершения настроек нажмите **M** для выхода или подождите 5 сек и это произойдет автоматически.

F2 Программирование:

Выберите F2, нажмите **M** для подтверждения, нажимайте кнопки  и  для выбора дня и периода, нажмите **M** для входа в этот период, используйте кнопки  и  для установки временного интервала и температуры, нажмите **M** для подтверждения. После завершения настроек нажмите  для выхода или подождите 5 сек и этот произойдет автоматически.

Стандартные программы:

День недели	Период 1	Период 2	Период 3	Период 4
Пн-Пт (Mon-Fri)	Подъем 06:00 20°C	Выход из дома 08:30 15°C	Возвращение 17:00 20°C	Сон 23:00 15°C
Сб-Вс (Sat-Sun)	Подъем 06:00 20°C	Выход из дома 08:30 20°C	Возвращение 17:00 20°C	Сон 23:00 15°C

F3 Время эксплуатации терморегулятора:

Выберите F3, нажмите **M** для подтверждения, нажимайте кнопки \wedge или \vee чтобы увидеть время эксплуатации терморегулятора (минуты, часы, дни, месяцы, годы).
 Например: 10:17 03 – означает, что терморегулятор в эксплуатации 3 дня 10 часов 17 минут
 Нажмите \bigcirc для выхода.

F4 Специальные глубокие настройки:

Данные настройки должны выполняться только квалифицированным специалистом.
 Выберите F4, нажмите **M** для входа, нажмите для выбора значения, используйте кнопки \wedge и \vee для изменения значения. Зажмите \bigcirc для выхода из меню настроек.

Значение	Значение по умолчанию	Варианты для выбора значений
01 Выбор рабочего датчика	01	01 Выносной и встроенный датчик 02 Встроенный датчик температуры 03 Выносной датчик температуры
02 Тип датчика	10K	10K/12K
03 Калибровка датчика воздуха	0 °C	-5 °C ~ +5 °C
04 Калибровка датчика пола	0 °C	-5 °C ~ +5 °C
05 Ограничение температуры пола	35 °C	5 °C ~ 60 °C
06 Адаптивный старт (перед разогрев)	Off	On/off
07 Защита от замерзания	off	On/off
08 Отключение температуры	1 °C	0,5~3 °C
09 Защита от замерзания (поддержание плюсовой температуры)	off	On/off
10 Градусные единицы	°C	°C/°F
11 Сброс настроек	Но (если долго нажать \bigcirc для подтверждения, настройки сбросятся)	No/Yes

F5 WI FI подключение



Шаг 1: Скачайте и установите приложение TuYa smart, отсканировав QR-код или найдите его в Google Play или Appstore. Зарегистрируйтесь в приложении и зайдите в него.

Шаг 2: Убедитесь, что вы используете подключение к сети 2.4G WI-FI перед подключением, терморегулятор может работать только в этом стандарте. Подключите терморегулятор к приложению.

Первый способ подключения

Включите Bluetooth на телефоне, нажмите в приложении TuYa «+» в верхнем правом углу. Подождите немного и вы увидите терморегулятор готовый к добавлению в приложение. Нажмите кнопку добавить (add), введите пароль WI-FI и терморегулятор будет добавлен автоматически. Если терморегулятор не появился в приложении таким способом, выключите терморегулятор, нажмите **M**, выберите настройки

F5, войдите в них нажатием **M**, там выберите нажатием \wedge и \vee значение 001, далее нажмите **M** для подтверждения. Подождите немного, значок WI-FI начнет мигать на дисплее. В это время зайдите в приложение TuYa, нажмите «+» снова.

Второй способ подключения EZ mode

Войдите в F5 настройки, выберите там значение 001 и подтвердите кнопкой **M**. Подождите, пока WI-FI значок начнет мигать. Откройте приложение TuYa и нажмите в верхнем правом углу «+» → в левой колонке выберите раздел «малая бытовая техника» и в нем терморегулятор WI-FI → выберите свою сеть WI-FI и введите её пароль → вы увидите, как термостат будет добавлен.

Третий способ подключения Ap mode

Войдите в F5 настройки, выберите там значение 002 и подтвердите кнопкой **M**. Подождите, пока WI-FI значок начнет мигать. Откройте приложение TuYa и нажмите в верхнем правом углу «+» → в левой колонке выберите раздел «малая бытовая техника» и в нем терморегулятор WI-FI → выберите свою сеть WI-FI и введите её пароль → выберите ar mode в правом верхнем углу и нажмите «далее» → в доступных к подключению WI-FI сетях на телефоне найдите и подключитесь к сети «Smartlife****» → вы увидите, как терморегулятор будет добавлен.

Отображение на дисплее неполадок с датчиками

Er1 – встроенный датчик не исправен или отсоединен
 Er2 – выносной датчик не исправен или отсоединен

5. Монтаж терморегулятора GS Element





Схема подключения



Производитель: ООО «Теплоресурс»
 141006 МО, Мытищи, Волковское шоссе вл5а стр1.
 Тел. +7 (495) 232-60-65
 Изготовитель: Nanjing ruihao smart heating co.,ltd
 No.739,Sheng'an Avenue,Jiangning Binjiang Economic Development Zone,NanJing,P.R.China